

# MÉCANICIEN



**A**

Arrache-coussinets - Manuel



**B**

Arrache-coussinets - Manuel



**C**

Arrache-coussinets - Hydraulique



**D**

Levier à cliquet




**E**

Clef dynamométrique



**F**

Multiplicateur de torque



**G**

Clef dynamométrique hydraulique



**H**

Pompe hydraulique pour clef dynamométrique

| Code    | Réf. | Description   | Jour | Sem. | Mois |
|---------|------|---|------|------|------|
| HA1101  | A    | Arrache-coussinets - Manuel                                   |      |      |      |
| HA1102  | B    | Arrache-coussinets - Manuel                                   |      |      |      |
| HA1110* | N/I  | Arrache-coussinets - Manuel                                   |      |      |      |
| HA1120  | C    | Arrache-coussinets - Hydraulique                              |      |      |      |
| HA3025  | D    | Levier à cliquet - 1"   |      |      |      |
| T00101  | E    | Clef dynamométrique - 1/2" - 0 à 200 pi/lbs                   |      |      |      |
| T00102  | E    | Clef dynamométrique - 3/4" - 0 à 300 pi/lbs                   |      |      |      |
| T00103  | E    | Clef dynamométrique - 3/4" - 0 à 600 pi/lbs                   |      |      |      |
| T00104  | E    | Clef dynamométrique - 1" - 0 à 1000 pi/lbs                    |      |      |      |
| T00214  | F    | Multiplicateur de torque - 1/2", 3/4" - 250/1250 ft/lbs       |      |      |      |
| T00220  | G    | Clef dynamométrique hydraulique - 1 1/2" - 1000 à 3000 ft/lbs |      |      |      |
| T00240  | H    | Pompe hydraulique pour clef dynamométrique                    |      |      |      |

\*Non illustré

MTL. 514-333-1212

LONGUEUIL 450-923-2212

TOR. 416-747-1212

OTT. 613-744-1212

72

www.dickiemoore.com

